

## Einlegen der Verbinder ins Holz:

### Eingelegter Verbinder.



Das Abschrägen der Schenkel geschieht nur bei neu anzufertigenden Fenstern.

1. Der winkellose Teil liegt auf dem Rahmen. (s. Oberansicht Bild I)
2. Der Winkelteil wird unterseitig auf Materialstärke eingelassen und muss mit dem Rahmen seitlich glatt abschneiden, dann stehen die Verbinder so, dass die Fenster bequem ineinandergehen werden können. (s. Unteransicht Bild I)

Zum Einlegen zeichnet man den Rahmen an, schneidet ihn mit einer kurzen Säge auf Materialstärke des Verbinders ein und stemmt ihn aus, worauf die Schraubenlöcher für die durchgehenden Schrauben gebohrt werden.

**Diese Fenster sind nach wie vor als Frühbeeffenster verwendbar.**

## Ueberstreifen der Verbinder ohne sie einzulegen:

### Uebergestreifter Verbinder.



Zum bequemem Überstreifen werden die Fensterrahmen oberseitig, wo der winkellose Teil liegt, nach vorne etwas angeschrägt die Verbinder übergestreift, alsdann die Schraubenlöcher angezeichnet und gebohrt.

## Verschrauben:

Die Messingmuttern müssen stets an der Oberseite der Rahmen sein.

## Vorrätige Verbinder:

Für Rahmen-Höhen von 40, 50 und 60 mm  
Die Rahmen-Höhe muß bei Bestellungen stets angegeben werden.

Alleinige Hersteller:

**Metallwarenfabrik Robert Koch, Nümbrecht Bez. Köln**

Postscheckkonto: Köln 76 697 — Fernsprecher: Nümbrecht 202



# Rentabler Gartenbau